



ООО "САМ"

Термопринтер чековый

САМ-5890



Паспорт



2020

Общие сведения

Принтер чековый "САМ-5890" подходит для всех типов коммерческих розничных POS-систем. Легкий вес, компактная форма, качественная печать и низкая стоимость. При высокой скорости печати - низкий уровень шума. Поддержка драйвера денежного ящика. Простота установки бумаги, простая настройка, простота в обслуживании. Низкое энергопотребление и эксплуатационные расходы (без красящих лент или картриджей с чернилами). Поддержка нескольких языков. Формирование и печать QR-кода (опция).

Поддержка:

Driver: Win2003/WinXP/Win7/Win8/Win10

Мобильные устройства: Android/IOS система

Применение:

- Контрольно-кассовый техника
- Система кассовых POS терминалов
- Печать почтовых чеков, печать маршрутных авиа квитанций
- Печать квитанций, справок
- Печать данных измерительных приборов
- Печать налоговых квитанций

Рекомендации по безопасности

Важная информация по безопасности и эффективному использованию принтера.

*Убедитесь, что используется оригинальное зарядное устройство, в противном случае может произойти возгорание, взрыв, повреждение принтера

* Не открывайте отсек для бумаги во время работы принтера, не касайтесь головки принтера руками, это может повлечь ожоги.

Условия хранения и эксплуатации:

1. Не используйте и не храните принтер при высокой температуре, высокой влажности и в условиях загрязнения.
2. Адаптер питания принтера должен быть подключен к заземленной розетке, колебания напряжения могут привести к выходу устройства из строя.
3. Избегайте попадания воды или проводящих материалов (например: металлов) во внутреннюю часть принтера, в противном случае немедленно выключите питание.
4. Принтер не может печатать без бумаги, в противном случае он может серьезно повредить валик и головку термопечати.
5. Пользователям не разрешается разбирать принтер для ремонта или обновления.
6. Адаптер питания. Используйте только специальный адаптер питания 12V-3A.
7. Для того, чтобы обеспечить высокое качество печати и продолжительный срок службы, мы рекомендуем использовать только высококачественную термобумагу.
8. Сохраните руководство для пользования им в будущем

Спецификация

Технические характеристики	
Интерфейсы	USB / COM / LTP / LAN/ Bluetooth (опционально)
Команды	ESC / POS
Метод печати	Термопечать
Скорость печати	90 мм / с
Разрешение	203 точек на дюйм (8 точек / мм)
Количество точек	384 точки / линия
Ширина печати	48мм
Размер литеры	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В)
Печать шрифта	Упрощенный / Традиционный :12 x 24; 24x 24
Поддержка печати	логотипа и торговой марки, бар-кодов: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / code39 / ITF / CODABAR / code93 / Code128/ QR-кода
Набор символов	Буквенно-цифровые /китайские кандзи / OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 /OEM865 / West Europe / Greek / Hebrew /East Europe / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858/ IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrew / WPC1255/ Thai
Буфер данных	До 20 Кбайт
Совместим	ОС: Win9X/ Win2000/ Win2003/ WinXP/ Vista/ Win7/ Win8/Win10/ Linux/ Android и IOS, Совместим с устройствами EPSON, SAMSUNG
Бумага	
Тип	Рулонная бумага
Ширина	58,0 ± 0,1 мм
Диаметр рулона	φ≤50 мм
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Электрические	
Адаптер	DC 12В / 3А
Денежный ящик	Постоянный ток 12В / 1А
Надежность печати	100 км
Физический	
Размер	19 * 13,2 * 11,9 см
Вес	1,2кг (включая аксессуары: руководство, кабель, тестовая бумага)
Цвет	Черный и белый
Окружающей среды	
Температура	Рабочий: от 0 до 45 градусов
Влажность	Рабочий: 10% -80%
Гарантия	12 месяцев

Комплектность

пп	Наименование	Количество	Примечание
1	Термопринтер чековый "САМ-5890"	1	
2	Зарядное устройство DC12V/3A	1	
3	Лента	1	57мм
Документация			
1	Паспорт	1	
2	Руководство по эксплуатации	1	prosamkkm.ru

Скачать

Паспорт

Руководство по эксплуатации

**Свидетельство о приемке**

Заводской номер _____ Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8. Как почистить головку принтера**Необходимо почистить головку принтера при следующих проблемах:**

1. Печать нечеткая, но при этом бумага хорошая
2. Печать в длину нечеткая
3. При заборе бумаги и при печати принтер очень шумит

Шаги по очистке головки принтера

1. Выключить принтер из сети и открыть крышку принтера. Извлечь ролл с бумагой.
2. Если принтер только закончил печать, дождитесь, пока принтер не остынет
3. Мягкой х/б ветошью, смоченной этанолом аккуратно протрите головку принтера и удалите пыль и пятна.
4. Дождитесь испарения этанола, затем поставьте ролл с бумагой на место, закройте крышку принтера и напечатайте тестовую страницу.

Примечания:

1. При обслуживании принтера, обязательно отключите его.
2. Не трогайте руками или иными твердыми (металлическими) предметами головку принтера, не трите и не скребите ее.
3. Не используйте ацетон или иные органические растворители при очистке головки принтера