



ООО "САМ"

Термопринтер чековый

САМ-8350



Паспорт



2020

Общие сведения

- Принтер чековый "САМ-5890" подходит для всех типов коммерческих розничных POS-систем:
- Легкий вес, компактная форма, качественная печать.
 - При высокой скорости печати - низкий уровень шума.
 - Поддержка денежного ящика.
 - Простота установки бумаги, простая настройка, простота в обслуживании.
 - Знаки могут быть увеличены, печать жирным шрифтом, и настройка межстрочного интервала.
 - Устройство по предотвращению замятия.
 - Поддерживает различную плотность печати растровой графики.
 - Поддерживает загрузку и печать изображения.
 - Поддерживает растровую печать.
 - Быстрая печать для всех интерфейсов.
 - Совместим с ESC/POS набором команд печати, дополнительные колонки и шрифт (регулируются Dip-переключателем).
 - Поддержка звукового сигнала, лучшее устройство для печати меню для кухни.
 - Автономное или компактное настенное крепление.

Интерфейсы: RS232 / RJ45 Ethernet / USB / Wi-Fi)

Поддержка устройств:

- на базе Android (USB / Wi-Fi);
- устройства с iOS (RJ45 Ethernet / WiFi).

Применение:

- Для всех видов рекламы в POS системах
- Ресторанных системах
- Системах промышленного контроля
- Контрольно-кассовый техника - POS терминалы
- Печать почтовых чеков, печать маршрутных авиа квитанций
- Печать квитанций, справок
- Печать данных измерительных приборов

Рекомендации по безопасности

Предупреждения:

*Никогда не пытайтесь коснуться авторезака или зазубренных лезвий.

*Убедитесь, что используется оригинальное зарядное устройство, в противном случае может произойти возгорание, взрыв, повреждение принтера

* Не открывайте отсек для бумаги во время работы принтера, не касайтесь головки принтера руками, это может повлечь ожоги.

Меры предосторожности

- 1) Используйте адаптер питания для стабильного (110-220В) напряжения, не используйте другие устройства на том же источнике питания, чтобы избежать скачков напряжения.
- 2) Установите принтер на плоской и устойчивой поверхности, чтобы избежать повреждения принтера от любой вибрации и ударов.
- 3) Если вода или другие жидкости попали в принтер, немедленно отключите шнур питания и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром.
- 4) Отсоедините шнур питания, если принтер не работает в течение долгого времени.
- 5) Убедитесь, что кнопка выключателя находится в положении «выкл», прежде чем отсоединять шнур питания.
- 6) Разбирать или ремонтировать принтер должен только технический специалист.
- 7) Строго следуйте рекомендациям руководства по использованию принтера

Спецификация

Метод принтера	Линейная термопечать
Скорость печати	300мм/сек (80-III тип); 250мм/сек (80-II тип)
Шрифты	упрощенный китайский 24x24 точки, поддержка 18 030 библиотеки шрифта
Размер символа	576 точка/строка или 512 точка/строка Буквенно-цифровая клавиатура ШрифтА: 12*24 точек, 1.5 (ширина) *3.0 (высота) мм ШрифтВ: 9*17 точек, 1.1 (ширина) *2.1 (высота) мм Традиционный: 24*24 точек, 3.0 (ширина) *3.0 (высота) мм
Расширенный список символов	ОЕМ437 / катакана / ОЕМ850 / ОЕМ860 / ОЕМ863 / ОЕМ865 Западная Европа / Греческий / Иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / ОЕМ866 / ОЕМ852 / ОЕМ858 / Иран II / Латвия / Арабский / PT151,1251 / ОЕМ747 / WPC1257 / Вьетнам / ОЕМ864 / Иврит / WPC1255 / Тайский
Логотип / Торговая марка	Загрузка и поддержка печати
Интерфейс	RS232 / USB / Ethernet / Bluetooth / (дополнительно) WI-FI
Команда печати	ESC/POS Команда
Ширина валика	79.5±0.5 мм (Ширина печати 72 мм)
Диаметр валика	80 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08 мм
Электроснабжение	Постоянный ток 24В/2.5 А
Авто резак	Полная / Частичная обрезка
Типы кодов	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 /
Двухмерный штрихкод	QR-КОД
Температура, °С	0-45
Контрастная влажность	10-80%
Драйвер	Win2000/Win2003/WinXP/WinVista/Win7/win8/win8.1/win10 /Linux /Android

Комплектность

пп	Наименование	Количество	Примечание
1	Термопринтер чековый "САМ-8350"	1	
2	Зарядное устройство DC12V/3A	1	
3	USB-кабель	1	
4	Лента	1	80мм
Документация			
1	Паспорт	1	
2	Руководство по эксплуатации	1	prosamkkm.ru
3	CD-диск с драйвером	1	

Скачать

Паспорт

Руководство по эксплуатации

**Свидетельство о приемке**

Заводской номер _____ Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8. Как почистить головку принтера**Необходимо почистить головку принтера при следующих проблемах:**

1. Печать нечеткая, но при этом бумага хорошая
2. Печать в длину нечеткая
3. При заборе бумаги и при печати принтер очень шумит

Шаги по очистке головки принтера

1. Выключить принтер из сети и открыть крышку принтера. Извлечь ролл с бумагой.
2. Если принтер только закончил печать, дождитесь, пока принтер не остынет
3. Мягкой х/б ветошью, смоченной этанолом аккуратно протрите головку принтера и удалите пыль и пятна.
4. Дождитесь испарения этанола, затем поставьте ролл с бумагой на место, закройте крышку принтера и напечатайте тестовую страницу.

Примечания:

1. При обслуживании принтера, обязательно отключите его.
2. Не трогайте руками или иными твердыми (металлическими) предметами головку принтера, не трите и не скребите ее.
3. Не используйте ацетон или иные органические растворители при очистке головки принтера