

Методика доработки ККМ "ОКА-102.04К"

1. Доработать ККМ "ОКА-102.04К" до порта RS232, используя комплектацию и сборку из комплекта.
2. Заменить микросхему W78E516DPG (из комплекта)
3. На компьютере установить компоненту drvasM.dll в соответствии с документом "Руководство_установка_drvasM_5xxx.doc" из папки Документация.
4. Настроить драйвер drvasM_5xxx в системе 1С в соответствии с документом "Руководство_установка_drvasM_5xxx.doc" из папки Документация
5. Подключить ККМ к компьютеру, используя нуль-модемный кабель из комплекта поставки и, если необходимо, переходник USB-COM.



6. ККМ включить в режим Р, ввести три любые цифры и нажать клавишу "+", на индикаторе "PC-CASH" (режим фискального регистратора).
7. Далее формирование чеков и отчетов проводится в пакете 1С, ККМ печатает принятые документы.

Примечание. В режиме "PC-CASH" нажать клавишу "%" и нажимая на клавишу ПИ, выбрать скорость обмена, нажать ИТОГ.

Для работы системы в боевом режиме необходимо получить лицензию от ООО "САМ".

Для этого необходимо заполнить в Этикетке поля "Заводской номер" и e-mail заказчика и отправить заполненную этикетку в отдел продаж ООО "САМ" или при заказе комплекта указать заводской номер ККМ "ОКА-102.04К".

Видео по настройке учета и порядок работ пакета 1С с сайта 1С:

<http://its.1c.ru/db/egais#content:3:video>

