



Принтер этикеток CAM-9210



Паспорт



Версия март 2020

Общие сведения

Принтер этикеток САМ-9210 имеет высокоскоростную качественную печать.
Адаптация температурного режима при печати и гарантии стабильной работы принтера.
Датчики отсутствия бумаги.

Поддержка:

Driver: Win2003/WinXP/Win7/Win8/Win10/Macos

Мобильное устройство: Android/IOS система

Применение:

Производство и складское хранение

Производство упаковки для почтовых и курьерских отправок

Ценники

Маркировка товара

Маркировка почтовых отправок

Розничная торговля

Маркировка складских полок

Производственные маркировки

Хоум-офис

Медицинское производство

Метки на образцы

Маркировка ювелирной продукции

Этикетки-Инструкции

Этикетки на лекарственные препараты

Рекомендации по безопасности

Важная информация по безопасности и эффективному использованию принтера.

*Убедитесь, что используется оригинальное зарядное устройство, в противном случае может произойти возгорание, взрыв, повреждение принтера

* Не открывайте отсек для бумаги во время работы принтера, не касайтесь головки принтера руками, это может повлечь ожоги

Условия хранения и эксплуатации:

1. Не хранить принтер в жарких и влажных условиях.
2. Блок питания принтера должен быть подключен к питания 110-220В. К розетке с принтером нельзя подсоединять другие устройства во избежание скачков напряжения
3. Избегать попадания воды на контакты с проводящими материалами (например, металлом). При попадании влаги отключите принтер.
4. Убедиться, что ролик с бумагой вставлен в принтер во избежание повреждения роллера печати и головки принтера.
5. Убедиться, что принтер обслуживается и ремонтируется квалифицированным техником. Гарантия не распространяется на устройство при неквалифицированном обслуживании.
6. Для хорошей печати и долгой службы устройства использовать только качественные бумажные роллы.
7. Сохранить паспорт и руководство.

Спецификация

Характеристики	
Интерфейсы	USB+ LAN/ Bluetooth /0/WIFI опционно
Команда печати	Команда TSPL (опционно CPCL, ESC/POS)
Метод печати	Сквозная термопечать
Печать логотипа	Поддержка загрузки печати логотипа (ESC/POS)
Метод печати	Прямая линия термопечати
Скорость	160 мм / сек (макс.)
Разрешение	203 точек на дюйм (8 точек / мм)
Внутренний шрифт	Поддерживается 11 типов размера шрифта
Ресурс печати	50 km или 100 млн пусков
Код параметров	UPC-A/UPC-E/EAN13/EAN8/CODE39/ITF/ CODABAR / CODE93/CODE128/QRCODE/PD417
Бумага	
Типы термобумаги	непрерывная, этикеточная, сложенная, бирочная
Ширина печати	100 мм (макс 800 точек)
Ширина бумаги	Max 110 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0,06-0,2 мм
Электрические	
Питание	внешнее зарядное устройство DC 24V / 2.5A
Физический	
Размер принтера	226x180x147 мм
Единица измерения	2 кг (с принадлежностями)
Окружающей среды	
Рабочая Температура	+0 °C ~ 50 °C (без конденсации)
Рабочая влажность	20% ~ 85% относительной влажности (без конденсации)
Температура хранилища	-20 °C ~ 60 °C (без конденсации)
Влажность хранения	5% ~ 95% относительной влажности (без конденсации)
Механический шум	менее 60 дБ (среднеквадратичное взвешенное значение)

Комплектность

пп	Наименование	Количество	Примечание
1	Принтер этикеток CAM-9210	1	
2	Блок питания DC24V/2,5A	1	
3	Лента	1	
Документация			
1	Паспорт	1	
2	Руководство по эксплуатации	1	prosamkkm.ru

Скачать

Паспорт



Руководство по эксплуатации



Свидетельство о приемке

Заводской номер _____ Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8. Как почистить головку принтера

Необходимо почистить головку принтера при следующих проблемах:

1. Печать нечеткая, но при этом бумага хорошая
2. Печать в длину нечеткая
3. При заборе бумаги и при печати принтер очень шумит

Шаги по очистке головки принтера

1. Выключить принтер из сети и открыть крышку принтера. Извлечь ролл с бумагой.
2. Если принтер только закончил печать, дождитесь, пока принтер не остынет
3. Мягкой х/б ветошью, смоченной этанолом аккуратно протрите головку принтера и удалите пыль и пятна.
4. Дождитесь испарения этанола, затем поставьте ролл с бумагой на место, закройте крышку принтера и напечатайте тестовую страницу.

Примечания:

1. При обслуживании принтера, обязательно отключите его.
2. Не трогайте руками или иными твердыми (металлическими) предметами головку принтера, не трите и не скребите ее.
3. Не используйте ацетон или иные органические растворители при очистке головки принтера