

ОКА-102Ф. Краткая инструкция.



БЕЛЫЕ Цифровые клавиши

СЕРЫЕ это СЕКЦИИ [1СК]

[1] - это действие с кнопкой " ЧЧ-ММ-СС " - это то, что выводится на дисплей

1. Открыть смену: нажимать клавишу [КР] пока не выйдет «П»

[1] → [ИТОГ] → «-НС-» → [ИТОГ] → "ТЕК.ВРЕМЯ" → [ИТОГ] → "dA ДАТА" → [ИТОГ] → "ОПЕР.? 1" → [ИТОГ]

2. Продажа: нажимать клавишу [КР] пока не выйдет «Р»

- наличный расчёт

Свободная цена: [цена] → [1СК] [ИТОГ]

Свободная цена со сдачей: [цена] → [1СК] → [ПИ] → [деньги от покупателя] [ИТОГ]

По коду предмета расчёта с не нулевой ценой: [код] → [КТ] → [ИТОГ]

По коду предмета расчёта с нулевой ценой: [код] → [КТ] → "ЦЕНА?" → [ИТОГ] → [ИТОГ]

- безналичный расчёт, после того как сняли деньги с карточки.

Свободная цена: [цена] → [1СК] → [1] → [ПИ] → [ИТОГ]

По коду предмета расчёта с не нулевой ценой: [код1] → [КТ] → ... → [кодN] → [КТ] → [1] → [ПИ] → [ИТОГ]

По коду предмета расчёта с нулевой ценой: [код] → [КТ] → "ЦЕНА?" → [ИТОГ] → ... → [код] → [КТ] → "ЦЕНА?" → [ИТОГ] → [1] → [ПИ] → [ИТОГ]

4. ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ (Z-отчет Гашение): нажимать клавишу [КР] пока не выйдет → «П»

[1] → [АН] → «Г.С?» → [ИТОГ] → «дата» → [ИТОГ], печать

5. Итоговый отчет (X-отчет)

[2] → [ПИ]