

## ОКА-102Ф. Краткая инструкция.



БЕЛЫЕ Цифровые клавиши  
[1] - это действие с кнопкой " ЧЧ-ММ-СС " - это то, что выводится на дисплей

**1. Открыть смену:** нажимать клавишу [КР] пока не выйдет «П»

[1]→[ИТОГ]→«-НС-»→[ИТОГ]→"ТЕК.ВРЕМЯ"→[ИТОГ]→"дА ДАТА"→[ИТОГ]→"ОПЕР.? 1"→[ИТОГ]

**2. Продажа:** нажимать клавишу [КР] пока не выйдет «Р»

- наличный расчёт

Свободная цена: [цена]→[1С] [ ИТОГ ]

По коду предмета расчета с не нулевой ценой: [код]→[КТ]→[ИТОГ]

По коду предмета расчета с нулевой ценой: [код]→[КТ]→"ЦЕНА?"→[1С]→[ИТОГ]

Чек со сдачей:[ввести продажи]→перед завершением чека→[ ПИ ]→ввести деньги от покупателя→[ ИТОГ ]→индикация сдачи

- безналичный расчёт, после того как сняли деньги с карточки.

Свободная цена: [цена]→[1С]→[1]→[ ПИ ]→[ ИТОГ ]

По коду предмета расчета с не нулевой ценой: [код1]→[КТ]→...→[кодN]→[КТ]→[1]→[ПИ]→[ ИТОГ ]

По коду предмета расчета с нулевой ценой:[код]→[КТ]→"ЦЕНА?"→[1С]→...→[код]→[КТ]→"ЦЕНА?"→[1С]→[1]→[ПИ]→[ИТОГ]

**3. Возврат:** нажимать клавишу [КР] пока не выйдет «П»

- возврат за наличный расчёт по приходу (одного товара/услуги)

Свободная цена: [ВЗ]→[ цена ]→[1С]→[ИТОГ]→[ ИТОГ ]

По коду предмета расчета с не нулевой ценой: [ВЗ]→[код]→[КТ]→подтвердить ПРИХОД→[ИТОГ]→завершить чек→[ИТОГ]

По коду предмета расчета с нулевой ценой: [ВЗ]→[код]→[КТ]→"ЦЕНА?"→[ИТОГ]→подтвердить ПРИХОД→[ИТОГ]→завершить чек→[ИТОГ]

**4. ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ (Z-отчет Гашение):** нажимать клавишу [КР] пока не выйдет →«П»

[1]→[АН]→«Г.С?»→[ ИТОГ ]→«дата»→[ИТОГ], печать

**5. Итоговый отчет(Х-отчет) [2]→[ПИ]**

**6. Выключить кассу.**