

Ока МФ ФФД 1.2. Краткая инструкция.



Примечания.

« текст » - текст, выводимый на индикатор,

C клавиша красная [C] (сброс) -отмена введенного числа, операции, неверно нажатой клавиши и т.д.

АН клавиша [АН] - отмена незавершенного чека

1. Включить клавишей **ВКЛ_ВЫКЛ.**

2. Открыть смену: нажимать клавишу **ВЫБ** пока не выйдет слева «П»

[1]→[И]→«-НС-» →[И]→проверить текущее время: "ЧЧ-ММ-СС" →[И]→

проверить текущую дату: "дА ДАТА" →[И]→вести номер оператора: "ОПЕР.? 1" →[1 или 2 или 3 или 4] → [И]

3. **Продажа:** нажимать клавишу **ВЫБ** пока не выйдет слева «Р»

- **наличный расчёт**

Свободная цена:

[вести цену] →[C1]→[И]

По коду предмета расчета с не нулевой ценой:

[вести код товара или услуги] →[КОД_ТОВ] →[И]

По коду предмета расчета с нулевой ценой:

[вести код товара или услуги] →[КОД_ТОВ] → "ЦЕНА?"вести цену →[И] →[И]

Чек со сдачей:

[вести продаж] →перед завершением чека нажать [ПИ]→[вести деньги от покупателя] →[И] индикация сдачи

- **безналичный расчёт, после того как сняли деньги с карточки.**

Свободная цена:

[вести цену] →[И]→вести номер безналичной оплаты [1] →[ПИ]→[И]

По коду предмета расчета с не нулевой ценой:

[вести код товара или услуги] →[КОД_ТОВ]→ вести номер безналичной оплаты [1] →[ПИ]→[И]

По коду предмета расчета с нулевой ценой:

[вести код товара или услуги] →[КОД_ТОВ] → "ЦЕНА?"вести цену →[И]→

вести номер безналичной оплаты [1] →[ПИ]→[И]

4. Индикация количества переданных чеков: в режиме Р по клавише %, выход по клавише [C]

5. **Возврат:** нажимать клавишу **ВЫБ** пока не выйдет слева «П»

- **возврат за наличный расчёт**

Свободная цена:

[ВЗ]→[вести цену] →[C1]→подтвердить приход возврата [И] →[И]

По коду предмета расчета с не нулевой ценой: [ВЗ]→[вести код товара или услуги] →[КОД_ТОВ] →завершить чек [И]

По коду предмета расчета с нулевой ценой: [ВЗ]→[вести код товара/услуги] →[КОД_ТОВ] →"ЦЕНА?"вести цену →[И]→[И]

5. **Закрытие смены (Z-отчет):** нажимать клавишу **ВЫБ** пока не выйдет на индикаторе слева «П»:

[1]→[АН]→ «Г.С?» → [И]→подтвердить текущую дату: "дА ДАТА" →[И]→ печать отчета

6. Выключить клавишей **[ВКЛ_ВЫКЛ]**

Работа с маркированными товарами.

Работа со сканером: подключить сканер (RS232 скорость 9600), для считывания кодов на товаре, в том числе маркировку: EAN13, EAN8, DataMatrix, RFID-метка меховых изделий (Code-128).

После чтения сканером КМ в ККТ происходит проверка КМ в ФН и ОИСМ (Честный знак), при этом на индикаторе ККТ поочередно высвечиваются сообщения:

". . ." подключение к серверу ОИСМ
"-[--" передача данных
"--]" ожидание ответа
". . ." отключение от сервера ОИСМ

Если проверка прошла успешно - печатаются данные о товаре с признаком проверки [M+], если результат отрицательный - на индикаторе появится сообщение: "PE3 = - ", продавец решает включать такой товар в чек или нет, если нет, то нажать клавишу С, если всё равно продать - нажать клавишу И, печатаются данные о товаре с признаком проверки [M-] (результат проверки отрицательный) или [M] (одна из проверок в ФН или ОИСМ дала отрицательный результат или автономный режим) .

1. В режиме Р Продажа (приход): нажимать клавишу **ВЫБ** пока не выйдет слева «Р»

Маркированные товары всегда имеют количество равное 1. Если в предмете расчета (товаре) указаны единицы измерения "штука", тогда такой предмет расчета может быть реализован поштучно.

- предмет расчета в базе товаров с не нулевой ценой:

[сканером 2D считать КМ на товаре] →
[проверка КМ в ФН и ОИСМ] →
[печать данных о товаре с меткой М] →
[сканером 2D считать код на следующем товаре] →
[проверка КМ и печать данных о товаре с меткой М] → ... →
[ввести вид оплаты 0-наличные или 1-безналичные" →[ПИ] →[И]

- предмет расчета в базе товаров с нулевой ценой:

[сканером 2D считать код на товаре] →
["ЦЕНА?", ввести цену] →[И] →
[проверка КМ в ФН и ОИСМ] →
[печать данных о товаре с меткой М] → ... →
[ввести вид оплаты" →[ПИ] →[И]

- реализация предмета расчета по-штучно:

[количество штук продаваемого товара из пачки] →[X] →
[сканером 2D считать код на товаре] →
["ЦЕНА?", ввести цену] →[И] →
["ВСЕГО = 1", ввести количество штук в пачке всего] →[И] →
[проверка КМ в ФН и ОИСМ] →
[печать данных о товаре с меткой М] → ... →
["ввести вид оплаты" →[ПИ] →[И]

2. Индикация количества переданных ФД: в режиме Р по клавише % - индикация переданных чеков ,затем И - индикация не подтверждённых уведомлений, выход по клавише [С] .