



Процесс перепрожига ПО ККТ серии "Ока"

ПО ККТ можно прожечь используя программу 8051IspWriter.exe (во вложении) и нуль-модемный кабель.



1. Включить ККТ, в режим Диагностики, на индикаторе "ddddddd"
2. нажать 8, ИТОГ ("УВЕРЕН?"), ИТОГ - на индикаторе будет "мусор", это режим программирования процессора.
3. подключить кабель: на ККТ разъем RS232, к компьютеру COM-порт.
4. Запустить на компьютере 8051IspWriter.exe




5. Нажать кнопку "Select Chip", выбрать W78E516B, нажать OK.



6. Нажать кнопку "Select File", выбрать bin-файл 047-02_216_121118.bin ("121118" дата версии ПО) , нажать Открыть



7. выбрать Binary, нажать OK



8. Нажать кнопку ConNect, дождаться когда станет активной кнопка "Program All" , нажать ее. После завершения прожига ККТ вернется в режим "dddddd".

Выключить ККТ.

Убрать перемычку. Всё!